

کارت گارانتی ARVA



مدل: ۲۳۰۳

شماره سریال:

نام خریدار:

شماره فاکتور:

نام و تلفن نماینده:

مهر و امضای نماینده:

مصرف کننده گرامی، برای انجام تعمیرات سریع و استفاده از گارانتی محصولات فقط با شماره صدفی مشتریان تماس حاصل فرمایید.

۶۱۶۷۲

جهت رفاه شما مصرف کنندگان گرامی فقط در ماه آخر گارانتی سرویس کامل دستگاه با ۵۰٪ تخفیف انجام می گردد.

تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی پلاک ۳، ساختمان آروا، کدپستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

www.arvatools.com @arvatoolsco arvatools

مشخصات فنی

میزان حرارت سطح لقمه: $300^{\circ}\text{C} - 350^{\circ}\text{C}$
 زمان لازم برای افزایش حرارت: کمتر از ۵ دقیقه
 قدرت: ۱۵۰۰ وات
 ولتاژ: ۲۲۰ ولت
 فرکانس: ۵۰ هرتز

کاربرد

این دستگاه برای اتصال لوله های پلاستیکی از قبیل لوله های PE و PP-PR استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان لوله های پلاستیکی با سایزهای مختلف (20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm) را به هم جوش داد. میزان حرارت دستگاه به طور دقیق قابل تنظیم می باشد و استفاده از دستگاه آسان و بی خطر است.

کار با دستگاه



۱- دستگاه را بر روی پایه قرار دهید. لقمه های مورد نظر را متناسب با سایز لوله بر روی برد حرارتی نصب کنید. با استفاده از آچار آلن لقمه ها را به خوبی محکم کنید. توجه داشته باشید که لقمه های کوچک معمولاً بر روی برد حرارتی و لقمه های بزرگتر بر پشت برد حرارتی نصب می شوند.

معرفی اجزای محصول



- ۱- کلید روشن/خاموش
- ۲- چراغ راهنما
- ۳- برد حرارتی
- ۴- پایه
- ۵- پیچ تنظیم حرارت
- ۶- دسته

لوازم جانبی



لقمه ۲۰ و ۲۵ و ۳۵ میلیمتری دستکش

آروا

دستگاه جوشکاری لوله سبز



Pipe Welding Machine 1500 WATT

Model 2303

ساخت ایران

توجه

۱- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، از سالم بودن پوشش خارجی و سیم برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
 ۲- از ورود آب یا هر نوع مایعات به داخل دستگاه جلوگیری کنید. همچنین نباید از دستگاه در هوای بارانی استفاده کرد.



۳- هرگز از دستگاه در معرض مواد محترقه استفاده نکنید.



۴- توصیه میشود که کاربران هنگام کار با این دستگاه حتماً از دستکش استفاده کنند.



۵- جهت رعایت موارد ایمنی و عملکرد بهتر دستگاه، توصیه میشود که فقط افراد حرفه ای (کاربران تخصصی) تنظیمات حرارت دستگاه را تغییر دهند.
 ۶- روشن ماندن چراغ راهنما برای مدت زمان طولانی و خاموش نشدن آن بدان معناست که دستگاه در وضعیت عادی قرار ندارد. در این حالت، کار با دستگاه را متوقف کنید و سریعاً دستگاه را خاموش نمایید. سپس دستگاه را همراه با کارت گارانتی به نمایندگی های مجاز برای انجام تعمیرات لازم تحویل دهید.



۲- این دستگاه دارای دو کلید روشن شدن و تنظیم قدرت می باشد که با فشار دادن کلید اول، دستگاه روشن شده و قدرت خروجی دستگاه ۷۵۰ وات می باشد. با فشار کلید دوم قدرت خروجی دستگاه ۱۵۰۰ وات می شود.
 ۳- لوله را ببرید و طبق جدول زیر برای مدت زمان تعیین شده در طرف لوله را به سمت لقمه ها فشار دهید. سپس سریعاً لوله را از لقمه ها جدا کنید و به یکدیگر متصل نمایید و تا زمان سرد شدن به طور ثابت نگه دارید.

سایز لقمه (میلی متر)	زمان حرارت (ثانیه)	زمان سرد شدن (دقیقه)
۲۰	۵	۳
۲۵	۷	۳
۳۲	۸	۴
۴۰	۱۲	۴
۵۰	۱۸	۵
۶۳	۲۴	۶

آروا



شرایط گارانتی

- به موجب این برکه دستگاه شما به مدت ۱۲ ماه ضمانت می شود.
- در حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقت فرمایید.
- ضمانتنامه ای که مشخصات دستگاه، تاریخ خرید و مهر فروشنده در آن ثبت نشده باشد فاقد اعتبار است.
- شرکت از پذیرفتن دستگاه بدون این کارت معذور است.
- باز کردن دستگاه تحت هر شرایطی موجب ابطال گارانتی خواهد شد.
- خرابی در اثر استفاده از قطعات یدکی یا مواد مصرفی غیر استاندارد خارج از گارانتی است.
- شکستگی و عیوب فنی که در اثر حمل و نقل، آتش سوزی، مواد شیمیایی، استفاده نادرست و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز، به وجود آمده باشد شامل این ضمانتنامه نمی شود.
- این ضمانتنامه فقط شامل دستگاه می باشد و لوازم جانبی از قبیل (برد حرارتی، لقمه ها و...) شامل ضمانت نمی باشد.

آروا ARVA

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کار آفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.
www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات دستی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی



www.arvatools.com @arvatoolsco https://telegram.me/arvatoolsco